



Montagehandleiding

Lift beschermdeken

Betrouwbare liftbescherming bij verhuizing en renovatie

In de handige blauwe opbergtas bevinden zich de beschermende liftbekleding. Deze zijn ontworpen om uw lift in goede staat te houden en er jarenlang netjes uit te laten zien door het interieur te beschermen tegen beschadigingen.

Wanneer de bekleding in de lift hangt, beschermt deze de wanden tegen slijtage, stoten en beschadigingen. Dit helpt reparatiekosten en stilstand van de lift te voorkomen. Wordt er verhuisd, of vinden er werkzaamheden of renovaties plaats? Dit zijn typische situaties waarin de bekleding ideaal is als tijdelijke bescherming. De bekleding is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, zo vaak als nodig.

Wanneer deze niet in gebruik is, kunt u deze veilig opbergen in de meegeleverde tas.

Lees hieronder meer over het correct ophangen van de bekleding.



Installatie

Haal eerst de bekleding uit de opbergtas.

De lengte van de bekleding is zo ontworpen dat deze net boven de liftvloer eindigt. Eén van de panelen is voorzien van een transparant PVC-venster, zodat het bedieningspaneel van de lift zichtbaar en bruikbaar blijft.

Aan de achterzijde van elke bekleding bevindt zich een klein wit label. Zorg er bij het ophangen voor dat dit label naar de liftwand gericht is—dit betekent dat de bekleding correct is geplaatst.

In een standaard lift met drie wanden is de iets kortere bekleding bedoeld voor de achterwand. Controleer vervolgens welk bevestigingssysteem is meegeleverd.



Bevestigingssysteem

Magneten

De magneten zijn al in de bovenzijde van de bekleding verwerkt. Deze bevestigen zich **aan het plafond** van de lift (**niet aan de wanden**). Positioneer de bekleding op de juiste plaats en laat de magneten hechten aan het plafond.

Zuignappen / spiegelhaken / draad haken

Zuignappen zijn meestal al aan de bekleding bevestigd. Plaats de bekleding op de juiste positie en druk de zuignappen stevig tegen de liftwand. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon is voor een goede hechting. In sommige liften worden draad haken gebruikt die aan het verlaagde plafond van de lift worden gehangen.

RVS drukknoppen (studs)

Kleine RVS drukknoppen kunnen al bovenin de lift zijn gemonteerd. Hang de ogen van de bekleding eenvoudig over de drukknoppen en zorg dat deze goed uitgelijnd zijn.

Uitschuifbare rails

Installeer eerst de rails, zonder de bekleding. De rails moeten vóór montage ongeveer 40–60 mm breder worden uitgeschoven dan de liftwand.

Plaats eerst de twee zijrails, zo dicht mogelijk tegen het plafond van de lift (hoog genoeg zodat de bekleding niet op de vloer komt).

Monteer vervolgens de achterste rail, net onder de zijrails.

Wanneer alle rails stevig zijn bevestigd, hangt u de juiste bekleding aan elke rail. De bevestigingslussen van de bekleding worden vastgezet met drukknoppen of klittenband.



Tijdelijke vloerbescherming

Premium vloerbescherming

De vloerbescherming wordt op maat geleverd voor uw lift. Elke tegel is genummerd en op de voorkant van de blauwe opbergtas vindt u een legplan met de juiste positionering van de tegels.

Standaard vloerbescherming

De vloerbescherming wordt op maat gesneden geleverd voor uw lift. Rol de rubbermat eenvoudig uit over de liftvloer.

Wij adviseren om de randen bij de lifttoegang vast te zetten met waarschuwingstape, zodat de mat goed op zijn plaats blijft liggen.

